

Utdrag av riktlinjer för Postens utdelningsservice i tätort ¹⁾

Postutdelning i tätort

I tätort där det finns minst 200 avlämningsställen sker postutdelning via stadsbrevbäring under förutsättning att det i området finns skyltar med gatunamn och gatunummer samt att vägarna är öppna och farbara året om.

I villaområden delas posten ut i postlådor uppsatta vid tomtgränserna i anslutning till brevbärarnas färdväg. Med villa avses friliggande hus som har högst tre avlämningsställen per uppgång/entré. Rad- och kedjehus räknas i detta sammanhang som villa.

Postutdelning till villor och flerfamiljshus i tätort kan som alternativ ske via lådsamlingar. Införandet av lådsamlingar sker främst av arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsskäl. **Detta kan endast ske efter dialog med och samtycke från berörda kunder.**

Särskilda omständigheter, såsom rörelsehinder och ålder, ska alltid beaktas. Lådsamlingar för villor består i normalfallet av 4-6 lådor samlade i lådställ.



Postlåders placering och utformning

I villaområden placeras postlåda till respektive villa vid tomtgränsen i anslutning till brevbärarens färdväg och på utsidan av staket, häck eller dylikt med öppningen vänd mot gatan. Postlåda uppförs på stolpe eller liknande så att postlådans överkant sitter ca 900 mm över markplan.

Postlådor i lådsamlingar placeras i lådställ så att lådornas överkant sitter ca 900 mm över markplan. Vanligtvis placeras lådsamlingarna på samma sida av gatan/-orna i det aktuella området. Fastighetsägare ansvarar för uppförande och flytt av postlåda. Posten får anvisa plats för postlådans placering. Postlådor bör invändigt ha **minimåtten 250 mm bredd, 130 mm djup och 340 mm höjd**. Avsikten med de rekommenderade måtten är att de flesta försändelserna ska kunna levereras via postlådana.

¹⁾ Dessa riktlinjer har utformats i samråd mellan posten och PTS och är att betrakta som en övergripande vägledning för Postens utdelningsservice i tätort.

Minimimått

