

Skisser över olika alternativ för skalans nolläge

Alt. I




Skalans nolläge sammanfaller med ändbygelnns innerkant.

Alt. II



Skalans nolläge börjar vid ändbygelnns fästpunkt.

Alt. III



Skalans nolläge börjar
en bit in på bandet.

Alt. IV



Rörlig ändhake. Skalans nolläge sammanfaller med ändhakens
innerkant (utvändig mätning) alt. ändhakens ytterkant (invändig mätning).

Alt. V



Fällbar ändhake. Skalans nolläge sammanfaller
med ändhakens innerkant.